

# SO-ARM101开源6轴机械臂使用文档

---

## SO-ARM101开源6轴机械臂使用文档

### 1. LeRobot简介

- 1.1 核心特性
- 1.2 技术架构
- 1.3 应用场景
- 1.4 生态系统
- 1.5 发展前景

### 2. 硬件与环境准备

- 2.1 硬件清单
- 2.2 环境配置
  - 2.2.1 安装Miniconda
  - 2.2.2 配置虚拟环境

### 3. 机械臂组装

- 3.1 硬件组装
- 3.2 相机安装
- 3.3 电路连接
- 3.4 查找端口号
- 3.5 舵机ID设置 (选看)
  - 3.5.1 从机械臂 (跟随者)
  - 3.5.2 主机械臂 (领导者)

### 4. 机械臂控制

- 4.1 校准
  - 4.1.1 从机械臂 (跟随者)
  - 4.1.2 主机械臂 (领导者)
- 4.2 摇操作不带视觉
- 4.3 摇操作带视觉

### 5. 数据采集

### 6. 数据集训练

- 6.1 云服务器训练
  - 6.1.1 云主机租用
  - 6.1.2 连接方式查看
  - 6.1.3 数据集上传
  - 6.1.4 lerobot工程包上传
  - 6.1.5 数据集训练
- 6.2 本机训练

### 7. 模型测试

- 7.1 实时推理测试
- 7.2 推理时常见问题

## 1. LeRobot简介

---

**LeRobot**是一个开源的机器人学习框架，由**Hugging Face**开发，专门用于机器人行为克隆和强化学习。该框架为研究人员和开发者提供了一个统一的平台，用于训练、部署和评估机器人策略。

## 1.1 核心特性

- 多模态数据支持**: 支持视觉、触觉、音频等多种传感器数据
- 灵活的策略架构**: 支持行为克隆、强化学习等多种学习范式
- 丰富的机器人支持**: 兼容多种机器人平台和硬件配置
- 云端训练支持**: 支持分布式训练和云端部署
- 易于扩展**: 模块化设计, 便于添加新的机器人类型和算法

## 1.2 技术架构

LeRobot基于PyTorch构建, 采用现代深度学习技术栈:

- 数据处理**: 高效的数据加载和预处理管道
- 模型训练**: 支持多种神经网络架构和训练策略
- 实时推理**: 优化的推理引擎, 支持实时机器人控制
- 可视化工具**: 丰富的数据可视化和训练监控工具

## 1.3 应用场景

- 工业自动化**: 装配、分拣、焊接等工业任务
- 服务机器人**: 家庭服务、医疗辅助、教育机器人
- 研究开发**: 机器人学习算法研究和原型验证
- 教育培训**: 机器人学习和人工智能教学

## 1.4 生态系统

LeRobot与Hugging Face生态系统深度集成:

- 模型共享**: 通过Hugging Face Hub分享训练好的模型
- 数据集管理**: 统一的数据集存储和版本控制
- 社区支持**: 活跃的开源社区和丰富的文档资源
- 持续更新**: 定期发布新功能和性能优化

## 1.5 发展前景

SO-ARM101开源6轴机械臂代表了机器人学习领域的重要发展方向, 通过降低机器人学习的门槛, 加速了机器人技术的普及和应用。随着人工智能技术的不断发展, **SO-ARM101开源6轴机械臂**将继续推动机器人学习技术的创新和进步。

## 2. 硬件与环境准备

### 2.1 硬件清单

# DIY版 (散件)

用户需自备3D打印结构件，课程资料里面附带三维图纸，可自行3D打印。



HX-30HM总线舵机×6




HX-10HM总线舵机×6



多功能驱动模块×2



12V 5A适配器×2  
(DC4.0\*1.7)




电源线 ×2  
(DC4.0\*1.7母,  
长200mm)



USB集线器  
(4孔, 长1000mm)



3寸G字夹×4




Type-C数据线×2  
(长1000mm)



拍摄支架



舵机线×3  
(长100mm)



舵机线×5  
(长160mm)



舵机线×7  
(长200mm)



金属主舵盘×14



金属副舵盘×12



扎带×10 (3\*150mm)



螺丝刀×2




M2.5\*10  
双通尼龙柱×10



M3\*10沉头螺丝×4



M3\*5\*7带垫  
自攻螺丝×14



M3\*6螺丝×120



M2\*6自攻螺丝×40



M2.5\*4螺丝×20



M2\*28半牙自攻螺丝×20



M3螺母×4

# 入门版 (成品)


组装调试好发货，到手即用。




主机械臂



从机械臂



12V 5A适配器×2 (DC4.0\*1.7)




电源线×2  
(DC4.0\*1.7母，长200mm)



USB集线器 (4孔，长1000mm)



3寸G字夹×4



Type-C数据线×2 (长1000mm)

## 配件包



舵机线 (长100mm)



舵机线 (长160mm)



舵机线 (长200mm)



金属主舵盘×2+副舵盘×2



扎带 (3\*150mm)



螺丝刀×2



螺丝螺母配件包

## 标准版扩展包



30W像素高清广角摄像头



摄像头支架



USB数据线 (长1000mm)

## 豪华版扩展包



拍摄支架



30W像素高清广角摄像头




200W像素高清广角摄像头



摄像头固定件



摄像头支架



USB数据线×2 (长1000mm)

## 2.2 环境配置

### 2.2.1 安装Miniconda

- windows系统安装

#### ① 下载Miniconda包

[Miniconda官网安装包](#)

找到Miniconda3-py311\_25.7.0-2-Windows-x86\_64.exe将包下载到电脑上。（或者直接使用：软件工具&源码程序\软件工具）

[Miniconda3-py311\\_25.7.0-2-Windows-x86\\_64.exe](#)

#### ① Note

因为官网是国外网站，这里推荐使用国内清华大学的镜像源，对于国内的网络友好，下载速度更快！

[Index of /anaconda/miniconda/](#) | [清华大学开源软件镜像站](#) | [Tsinghua Open Source Mirror](#)


点击上面链接进行下载，这里选择的同样也是Miniconda3-py310\_25.7.0-2-Windows-x86\_64.exe。



[Miniconda3-py311\\_25.7.0-2-Windows-x86\\_64.exe](#)


## ②安装Miniconda

找到你所下载的Miniconda安装包，双击进行安装。


🟢 Miniconda3-py311\_25.7.0-2-Windows-x86\_64.exe









下方一定要全部勾选，否则环境配置会出现问题！







### ③换源


[anaconda](#) | [镜像站使用帮助](#) | [清华大学开源软件镜像站](#) | [Tsinghua Open Source Mirror](#)

点击链接，进入**Miniconda**软件仓库，找到下图所框选的第三方源。



```
channels:
- defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

win+R打开控制面板，输入cmd，打开终端。




终端输入指令，生成 .condarc。

```
conda config --set show_channel_urls yes
```

```
C:\Users\Admin>conda config --set show_channel_urls yes
```

.condarc 文件一般放在用户文件下，例如 C:\Users\Admin，打开 .condarc，将内容进行替换，如下所示：

A screenshot of a text editor window titled ".condarc". The window has a menu bar with "文件", "编辑", and "查看". The content of the file is as follows:

```
channels:
  - defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/r
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/msys2
custom_channels:
  conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

运行指令，清理索引缓存。

```
conda clean -i
```

```
C:\Users\Admin>conda clean -i
```

- **ubuntu系统安装**

### ① 下载Miniconda包

Ctrl+Alt+T打开终端，输入指令，下载Miniconda包。

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-py311_25.7.0-2-Linux-x86_64.sh
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-py311_25.7.0-2-Linux-x86_64.sh
```

### ② 安装Miniconda

输入指令，安装Miniconda。

```
sh Miniconda3-py311_25.7.0-2-Linux-x86_64.sh
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ sh Miniconda3-py311_25.7.0-2-Linux-x86_64.sh
```

点击Enter继续。

```
Welcome to Miniconda3 py311_25.7.0-2

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>
```

输入yes，点击Enter继续。

```
Please answer 'yes' or 'no':
>>> yes
```

这里默认安装到 /home/ubuntu/miniconda3，如果不需要更改安装目录直接点击Enter继续即可，需要更改安装目录则输入需要安装的目录，再点击Enter。

```
[/home/ubuntu/miniconda3] >>> 
```

输入yes，点击Enter就安装完成。

```
You can undo this by running `conda init --reverse $SHELL`? [yes|no]
[no] >>> yes
```

现在把终端关掉，重新打开终端就会出现下图界面。

```
(base) ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ 
```

如果不想默认使用的是Miniconda的python环境，需要在 .bashrc 文件中添加一行指令。

输入指令，打开 .bashrc 文件。

```
gedit .bashrc
```

```
(base) ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ gedit .bashrc
```

找到conda initialize的代码，在下面添加一行指令，添加完Ctrl+s保存即可叉掉，重新打开终端即可。

```
conda config --set auto_activate false
```

```
# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/home/ubuntu/miniconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
    eval "$__conda_setup"
else
    if [ -f "/home/ubuntu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
        . "/home/ubuntu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh"
    else
        export PATH="/home/ubuntu/miniconda3/bin:$PATH"
    fi
fi

unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<

conda config --set auto_activate false
```

### ③换源

[anaconda](#) | [镜像站使用帮助](#) | [清华大学开源软件镜像站](#) | [Tsinghua Open Source Mirror](#)

点击链接，进入Miniconda软件仓库，找到下图所框选的第三方源。



```
channels:
- defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```


终端输入指令, 生成 .condarc。

```
conda config --set show_channel_urls yes
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ conda config --set show_channel_urls yes
```

.condarc 文件一般放在用户文件下, 例如 /home/ubuntu, 使用 gedit 工具打开 .condarc, 输入指令, 将内容进行替换, 如下所示。

```
gedit .condarc
```



运行指令, 清除索引缓存, 输入y, 点击Enter即可。

```
conda clean -i
```


```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ conda clean -i
Will remove 1 index cache(s).
Proceed ([y]/n)? y
```

### 2.2.2配置虚拟环境

- windows配置虚拟环境

#### ①打开终端

win+R打开控制面板，输入cmd，打开终端。



#### ②创建虚拟环境

输入指令，按下Enter，创建虚拟环境并安装ffmpeg包（建议7.1.1，支持 libsvtav1编码）。

```
conda create -n lerobot python=3.10.18 ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

```
C:\Users\Admin>conda create -n lerobot python=3.10.18 ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

出现下图标志，按y，再按Enter继续。

The following NEW packages will be INSTALLED:

|                  |                         |          |
|------------------|-------------------------|----------|
| bzip2:           | 1.0.8-h2bfff1b_6        | defaults |
| ca-certificates: | 2025.7.15-haa95532_0    | defaults |
| expat:           | 2.7.1-h8ddb27b_0        | defaults |
| libffi:          | 3.4.4-hd77b12b_1        | defaults |
| openssl:         | 3.0.17-h35632f6_0       | defaults |
| pip:             | 25.2-pyhc872135_0       | defaults |
| python:          | 3.10.18-h981015d_0      | defaults |
| setuptools:      | 78.1.1-py310haa95532_0  | defaults |
| sqlite:          | 3.50.2-hda9a48d_1       | defaults |
| tk:              | 8.6.15-hf199647_0       | defaults |
| tzdata:          | 2025b-h04d1e81_0        | defaults |
| ucrt:            | 10.0.22621.0-haa95532_0 | defaults |
| vc:              | 14.3-h2df5915_10        | defaults |
| vc14_runtime:    | 14.44.35208-h4927774_10 | defaults |
| vs2015_runtime:  | 14.44.35208-ha6b5a95_10 | defaults |
| wheel:           | 0.45.1-py310haa95532_0  | defaults |
| xz:              | 5.6.4-h4754444_1        | defaults |
| zlib:            | 1.2.13-h8cc25b3_1       | defaults |

Proceed ([y]/n)? y

创建完成之后，输入指令，即可查到所创建的虚拟环境。

```
conda env list
```

```
C:\Users\Admin>conda env list
# conda environments:
#
base                  *  D:\anaconda
lerobot               D:\anaconda\envs\lerobot
```

③进入虚拟环境


```
conda activate lerobot
```

```
C:\Users\Admin>conda activate lerobot
(lerobot) C:\Users\Admin>
```

④下载代码库

SO-ARM101开源6轴机械臂工程包路径：软件工具&源码程序\源码程序\lerobot.zip

打开SO-ARM101开源6轴机械臂工程包，将工程文件，解压到桌面。



大小: 199.2 MB 共 479 个文件和 203 个文件夹 压缩率 63.4%

#### ⑤安装依赖包

进入到**lerobot**目录，安装**lerobot**的依赖包并且指定添加飞特舵机相关的驱动。

```
cd Desktop\lerobot
pip install -e "[feetech]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
(lerobot) C:\Users\Admin>cd Desktop\lerobot
(lerobot) C:\Users\Admin\Desktop\lerobot>pip install -e "[feetech]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

#### • ubuntu配置虚拟环境

##### ①创建虚拟环境

**Ctrl+Alt+T**打开终端，输入指令，按下**Enter**，创建虚拟环境并安装**ffmpeg**包（建议7.1.1，支持**libsvtav1**编码）。

```
conda create -n lerobot python=3.10.18 ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

出现下图标志，按**y**，再按**Enter**继续。



```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~  
libxcb          anaconda/pkgs/main/linux-64::libxcb-1.17.0-h9b100fa_0  
ncurses         anaconda/pkgs/main/linux-64::ncurses-6.5-h7934f7d_0  
openssl        anaconda/pkgs/main/linux-64::openssl-3.0.17-h5eee18b_0  
pip            anaconda/pkgs/main/noarch::pip-25.2-pyhc872135_0  
pthread-stubs  anaconda/pkgs/main/linux-64::pthread-stubs-0.3-h0ce48e5_1  
python         anaconda/pkgs/main/linux-64::python-3.10.18-h1a3bd86_0  
readline       anaconda/pkgs/main/linux-64::readline-8.3-hc2a1206_0  
setuptools     anaconda/pkgs/main/linux-64::setuptools-78.1.1-py310h06a4308_0  
sqlite         anaconda/pkgs/main/linux-64::sqlite-3.50.2-hb25bd0a_1  
tk             anaconda/pkgs/main/linux-64::tk-8.6.15-h54e0aa7_0  
tzdata        anaconda/pkgs/main/noarch::tzdata-2025b-h04d1e81_0  
wheel          anaconda/pkgs/main/linux-64::wheel-0.45.1-py310h06a4308_0  
xorg-libx11    anaconda/pkgs/main/linux-64::xorg-libx11-1.8.12-h9b100fa_1  
xorg-libxau    anaconda/pkgs/main/linux-64::xorg-libxau-1.0.12-h9b100fa_0  
xorg-libxdmcp  anaconda/pkgs/main/linux-64::xorg-libxdmcp-1.1.5-h9b100fa_0  
  
xorg-xorgproto anaconda/pkgs/main/linux-64::xorg-xorgproto-2024.1-h5eee18b_1  
xz             anaconda/pkgs/main/linux-64::xz-5.6.4-h5eee18b_1  
zlib           anaconda/pkgs/main/linux-64::zlib-1.2.13-h5eee18b_1  
  
Proceed ([y]/n)? y
```

创建完成之后，输入指令，即可查到所创建的虚拟环境。

```
conda env list
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~$ conda env list  
# conda environments:  
#  
base                  /home/ubuntu/miniconda3  
lerobot              /home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot
```

②进入虚拟环境

```
conda activate lerobot
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ conda activate lerobot  
(lerobot) ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$
```

③下载代码库

LeRobot SO-101机械臂工程包路径：软件工具&源码程序\源码程序\lerobot.zip

将LeRobot SO-101机械臂工程包拷到ubuntu系统上放到 /home/ubuntu 下，使用 unzip 工具进行解压，输入指令，进行解压。

```
unzip lerobot.zip
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ unzip lerobot.zip
```

终端输入指令查看文件。

```
ls
```

```
(lerobot) ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ls
Desktop  jetacker_pi5  miniconda3  Public  Templates
Documents  lerobot      Music       ros2_ws  third_party_ros2
Downloads  lerobot.zip  Pictures    snap     Videos
```

#### ④安装依赖包

进入到lerobot目录，安装lerobot的依赖包并且指定添加飞特舵机相关的驱动。

```
cd lerobot
pip install -e ".[feetech]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
(lerobot) ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ cd lerobot/
(lerobot) ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/lerobot$ pip install -e ".[feetech]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

## 3.机械臂组装

后续步骤ubuntu系统和windows系统操作相同，这里以windows为例。

### ① Note

在ubuntu系统上，可能需要通过运行以下命令来授予对USB端口的访问权限：

```
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
sudo chmod 666 /dev/ttyACM1
```

### 3.1 硬件组装

查看相关视频，路径：1.课程资料\视频教程\3.1硬件组装

### 3.2 相机安装

查看相关视频，路径：1.课程资料\视频教程\3.2 相机安装教程

### 3.3 电路连接


查看相关视频，路径：1.课程资料\视频教程\3.3 电路连接教程

### 3.4 查找端口号


1. 可先插入从臂，打开设备管理器，查看端口号。



2. 再插入主臂，查看新增的端口号。




3. 为了后续更方便使用，可以设置固定端口号。右键COM图标，点属性，点击端口设置->高级。



4. 点击端口号选择主臂端口号设置为COM22，从臂端口号设置为COM24，由于我之前已经设置过，COM22有使用中的标志，则说明端口被占用。



5. 主臂和从臂端口号分别设置为22和24，设置好后，如下图所示即为成功。



### 3.5 舵机ID设置（选看）

本小节适用于DIY散件用户，成品用户只需了解即可。

机械臂从上往下的每个舵机的命名依次为：gripper、wrist\_flex、wrist\_flex、elbow\_flex、shoulder\_lift和shoulder\_pan，分别对应着ID6到ID1。




#### ① Note

在设置舵机ID时，只能有一个舵机连接主控板，其它串联的信号线都需要拔掉。

#### 3.5.1 从机械臂（跟随者）

win+R打开控制面板，输入cmd，打开终端。



输入指令，进入虚拟环境。

```
conda activate lerobot
```

```
C:\Users\Admin>conda activate lerobot
(lerobot) C:\Users\Admin>
```

使用 cd 工具跳到工程文件夹下，输入指令，进行 ID 设置。

```
cd Desktop\lerobot
lerobot-setup-motors --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24
```

```
(lerobot) C:\Users\Admin>cd Desktop\lerobot
(lerobot) C:\Users\Admin\Desktop\lerobot>lerobot-setup-motors --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24
```

每出现一个舵机名提示，要确保单独插入了对应 ID 舵机，然后回车即可自动设置。当出现下一个舵机名称提示，代表上一个舵机设置完成，后续插拔重复回车操作即可。

```
Connect the controller board to the 'gripper' motor only and press enter.
'gripper' motor id set to 6
Connect the controller board to the 'wrist_roll' motor only and press enter.
'wrist_roll' motor id set to 5
Connect the controller board to the 'wrist_flex' motor only and press enter.
'wrist_flex' motor id set to 4
Connect the controller board to the 'elbow_flex' motor only and press enter.
'elbow_flex' motor id set to 3
Connect the controller board to the 'shoulder_lift' motor only and press enter.
'shoulder_lift' motor id set to 2
Connect the controller board to the 'shoulder_pan' motor only and press enter.
'shoulder_pan' motor id set to 1
```

### 3.5.2 主机械臂（领导者）

输入指令，进行 ID 设置。

```
lerobot-setup-motors --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM22
```

步骤同[从机械臂](#)。

## 4.机械臂控制

### 4.1 校准

接下来，需要校准机器人，以确保主机机械臂和从机械臂在处于相同物理位置时具有相同的位置值。


#### 4.1.1从机械臂（跟随者）

输入指令，进行校准。

```
lerobot-calibrate --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --  
robot.id=my_awesome_follower_arm
```

```
(lerobot) C:\Users\Admin\Desktop\lerobot>lerobot-calibrate --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --robot.id=my_awesome_follower_arm
```

需要将机器人所有关节都移动到机械臂初始位置，如下图所示。



如果没有校准过，按下Enter即可进入校准，校准过需要重新校准的，需要输入c，再按Enter，才能进行重新校准。

```
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_follower_arm, or type '  
c' and press ENTER to run calibration: c
```

校准通过手动掰动机械臂每个关节进行校准，具体的看看视频进行了解。

#### 4.1.2主机机械臂（领导者）

输入指令，进行校准。

```
lerobot-calibrate --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM22 --  
teleop.id=my_awesome_leader_arm
```

步骤同[从机械臂](#)。



## 4.2 摇操作不带视觉

输入指令，进行机械臂控制。

```
python -m lerobot.teleoperate --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --robot.id=my_awesome_follower_arm --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM22 --teleop.id=my_awesome_leader_arm
```

```
(lerobot) C:\Users\Admin\Desktop\lerobot>python -m lerobot.teleoperate --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --robot.id=my_awesome_follower_arm --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM22 --teleop.id=my_awesome_leader_arm
```

当出现下图提示时，按下**Enter**继续。

```
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_leader_arm, or type 'c' and press ENTER to run calibration:
```

出现下图界面，即可通过主机械臂遥控从机械臂。

```

    'id': 'my_awesome_leader_arm',
    'port': 'COM22',
    'use_degrees': False},
    'teleop_time_s': None}
INFO 2025-09-09 09:57:29 01_leader.py:76 Mismatch between calibration values in the motor and the calibration file or no calibration file found
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_leader_arm, or type 'c' and press ENTER to run calibration:
INFO 2025-09-09 09:58:34 01_leader.py:95 Writing calibration file associated with the id my_awesome_leader_arm to the motors
INFO 2025-09-09 09:58:34 01_leader.py:82 my_awesome_leader_arm S0101Leader connected.
INFO 2025-09-09 09:58:34 _follower.py:95 Mismatch between calibration values in the motor and the calibration file or no calibration file found
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_follower_arm, or type 'c' and press ENTER to run calibration:
INFO 2025-09-09 09:58:48 follower.py:117 Writing calibration file associated with the id my_awesome_follower_arm to the motors
INFO 2025-09-09 09:58:48 follower.py:104 my_awesome_follower_arm S0101Follower connected.

-----
NAME | NORM
-----
shoulder_pan.pos | 1.40
shoulder_lift.pos | -97.91
elbow_flex.pos | 93.34
wrist_flex.pos | 64.20
wrist_roll.pos | 0.03
gripper.pos | 0.00

time: 16.67ms (60 Hz)
```

按下**Ctrl+c**即可终止终止程序。

## 4.3 摇操作带视觉

将两个摄像头的USB插到电脑上。

Note

①

如果使用拓展坞，两个摄像头的USB不能都接在拓展坞上。

②

固定环境摄像头的画面必须能够看到整个从机械臂的动作。

输入指令，查找摄像头 **ID**，检查是否有两个摄像头的画面。

```
lerobot-find-cameras opencv
```




```

--- Detected Cameras ---
Camera #0:
  Name: OpenCV Camera @ 0
  Type: OpenCV
  Id: 0
  Backend api: MSMF
  Default stream profile:
    Format: -1.0
    Width: 640
    Height: 480
    Fps: 30.0
-----
Camera #1:
  Name: OpenCV Camera @ 1
  Type: OpenCV
  Id: 1
  Backend api: MSMF
  Default stream profile:
    Format: -1.0
    Width: 640
    Height: 480
    Fps: 30.0
-----

```

运行结束，会将捕获的图片保存到 `outputs\captured_images`。

Image capture finished. Images saved to outputs\captured\_images



可以通过文件名来区分摄像头的 ID，`opencv_0` 对应着 `index_or_path`: 0，`opencv_1` 对应着 `index_or_path`: 1。

运行指令，进行遥控机械臂可视化。

```
python -m lerobot.teleoperate --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --robot.id=my_awesome_follower_arm --robot.cameras="{ fixed: {type: opencv, index_or_path: 1, width: 640, height: 480, fps: 30}, handeye: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}}" --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM22 --teleop.id=my_awesome_leader_arm --display_data=true
```

```
(lerobot) C:\Users\Admin\Desktop\lerobot>python -m lerobot.teleoperate --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --robot.id=my_awesome_follower_arm --robot.cameras="{ fixed: {type: opencv, index_or_path: 1, width: 640, height: 480, fps: 30}, handeye: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}}" --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM22 --teleop.id=my_awesome_leader_arm --display_data=true
```


## Note

`fixed` 为固定环境摄像头，`handeye` 为夹爪相机。

出现下面提示词，按Enter继续。

```
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_follower_arm, or type 'c' and press ENTER to run calibration: |
```

通过主机械臂控制从机械臂的同时会回传摄像头捕捉到的画面。若想关闭程序，在终端中Ctrl+c即可关闭。



## 5. 数据采集

数据采集步骤：

1. 初始化机器人和传感器。
2. 启动遥操作界面。
3. 操作者控制机器人完成任务。
4. 系统同步记录所有传感器数据和控制指令。
5. 数据被保存为标准 LeRobot 数据集格式。
6. 可选的实时质量监控和可视化。

**数据采集工作，需要熟练控制机械臂进行夹取方可进行操作，以免操作不规范导致数据不精准。**

```
python -m lerobot.record --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --
robot.id=my_awesome_follower_arm --robot.cameras="{ handeye: {type: opencv,
index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, front: {type: opencv,
index_or_path: 1, width: 640, height: 480, fps: 30}}" --teleop.type=so101_leader
--teleop.port=COM22 --teleop.id=my_awesome_leader_arm --display_data=true --
dataset.repo_id=${HF_USER}/demo --dataset.num_episodes=20 --
dataset.single_task="Grab the screwdriver"
```

出现下图提示，按下**Enter**继续。

出现下图提示，则说明已经进入数据录制，这时可以操控主机械臂来控制从机械臂进行目标物体夹取，放置目标位置。

**Note**

录制的时候，除了机械臂，环境最好相对静止，这样的效果最好，例如：摄像头捕捉到的画面最好只要机械臂在运动，手臂、人等最好不要出现在画面里。

动作执行完毕后，按下→继续，出现下图提示则可以将环境进行复位。

环境复位完毕后，按下→进行保存数据，当出现下图所示的进度条加载到100%则说明数据保存完毕。如果不想要当前轮的数据按←即可进行重新录制，本轮数据将不会保存。


上一轮录制结束，等待下一次录制的标志，如下图所示，则说明已经进入下一轮数据录制。

这里采集20轮数据为例，为了数据多样性，每轮目标物体放置的位置最好不要相同。

当到**Recording episode 19**，则说明已进入第二十轮录制，录制完后会后打印**Stop recording**，说明已录制完毕，按下**Esc**终止程序就行。

```
管理: C:\windows\system32
Svt[info]: Level of Parallelism: 5
Svt[info]: Number of PPCS 140
Svt[info]: [asm level on system : up to avx2]
Svt[info]: [asm level selected : up to avx2]
Svt[info]: -----
Svt[info]: SVT [config]: main profile tier (auto) level (auto)
Svt[info]: SVT [config]: width / height / fps numerator / fps denominator : 640 / 480 / 30 / 1
Svt[info]: SVT [config]: bit-depth / color format : 8 / YUV420
Svt[info]: SVT [config]: preset / tune / pred struct : 8 / PSNR / random access
Svt[info]: SVT [config]: gop size / mini-gop size / key-frame type : 2 / 32 / key frame
Svt[info]: SVT [config]: BRC mode / rate factor : CRF / 30
Svt[info]: SVT [config]: AQ mode / variance boost : 2 / 0
Svt[info]: SVT [config]: sharpness / luminance-based QP bias : 0 / 0
Svt[info]: SVT[info]: -----
INFO 2025-09-09 15:42:43 ls\utils.py:227 Stop recording
INFO 2025-09-09 15:42:46 a_opencv.py:485 OpenCvCamera(0) disconnected.
INFO 2025-09-09 15:42:46 a_opencv.py:485 OpenCvCamera(1) disconnected.
INFO 2025-09-09 15:42:46 follower.py:230 my_awesome_follower_arm S0101Follower disconnected.
INFO 2025-09-09 15:42:46 l_leader.py:156 my_awesome_leader_arm S0101Leader disconnected.
Traceback (most recent call last):
  File "D:\anaconda\envs\lerobot\lib\runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
    return _run_code(code, main_globals, None,
  File "D:\anaconda\envs\lerobot\lib\runpy.py", line 86, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "C:\Users\Admin\Desktop\lerobot\src\lerobot\record.py", line 401, in <module>
    main()
  File "C:\Users\Admin\Desktop\lerobot\src\lerobot\record.py", line 397, in main
    record()
  File "C:\Users\Admin\Desktop\lerobot\src\lerobot\configs\parser.py", line 225, in wrapper_inner
    response = fn(cfg, *args, **kwargs)
```

数据默认保存到 Admin\ .cache\huggingface\lerobot 中。



## 6.数据集训练

### 6.1 云服务器训练

#### 6.1.1云主机租用

本次课程所选用的云主机平台为智星云。

[智星云 AI Galaxy](#) | [GPU云服务器](#) [GPU服务器租用](#) [远程GPU租用](#) [深度学习服务器](#) | [免费GPU](#) [便宜GPU](#)

如下图所示，右上角进行登录，没注册过的需要注册一下。



在算力市场中根据需求选择相对应的**GPU云主机**，本课程所采用的主机为**RTX4090**，训练时长大致约两个小时，配置如下。

#### Note

**RTX4090 1GPU 8核16G 系统200G**

**镜像22.04带cuda12.4，宽带应该选80左右**

选择好系统镜像，点击**立即租用**。



选择你的计费方式，根据自己需求进行选择，此次数据集训练大概需要3个小时，建议租用结束后保留全部磁盘，防止数据丢失，勾选好后，点击**创建实例**。

实例规格:

| 算力型号/显存                | CPU核数 | GPU数量 | 内存大小 | 系统盘容量 | 是否保留磁盘 | 带宽     | 系统镜像                      |
|------------------------|-------|-------|------|-------|--------|--------|---------------------------|
| GeForce RTX 4090 (24G) | 8核    | 1     | 16G  | 200G  | 保留全部   | 80Mbps | ubuntu22.04   ubuntu22_cu |

GPU数量: 1 GPU

CPU内存: 8核/16G

计费方式: ☒ 小时租 3小时 ☐ 日租 9.8折 1天 ☐ 月租 9.5折 1个月

自动续租:  按小时续租 按天续租 按周续租 按月续租

磁盘容量: 系统盘容量: 200G 添加数据盘 登录后可选择

保留磁盘: ☐ 租用结束后删除全部磁盘 ☒ 租用结束后保留全部磁盘 (结束租用后保留磁盘持续计费, 计费价格: 0.0004元/GB每时, 余额不足时自动释放)

当前选择带宽速率: 80Mbps

带宽配置: 32Mbps 80Mbps 125Mbps 250Mbps 375Mbps 500Mbps

优惠券: 请选择

预付费: ¥3.96 后付费: ¥0.144/小时 费用明细

账户金额: ¥0.00 去充值

算力券: ¥0.00 去购买

创建实例

☐ 优先使用算力券支付

点击控制台即可看到你所创建的实例。

|                                                                |         |                                                                               |       |                        |                        |       |      |           |                            |                      |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------|------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 算力市场                                                           | 控制台     | 使用文档                                                                          | AI模型库 | 软件下载                   | 积分商城                   | 开放API | 硬件市场 | 工单        | 账户余额: ¥0.94<br>综合可用: ¥0.94 | 刘纬发<br>主账号           |
| 控制台 / 我的实例                                                     |         |                                                                               |       |                        |                        |       |      |           |                            |                      |
| 自主实例 (1) 合同实例 (0)                                              |         |                                                                               |       |                        |                        |       |      |           |                            |                      |
| 状态: 默认 支持ip、实例名、备注搜索                                           |         |                                                                               |       |                        |                        |       |      |           |                            |                      |
| 实例名                                                            | 状态 (默认) | 保留磁盘                                                                          | 自动续租  | 开始时间                   | 到期时间                   | 结束时间  | 机器类型 | CPU/内存    | 系统盘/数据盘                    | 操作                   |
| 19305396430_jyg1070_54f2948...<br>GeForce RTX 4090 *1<br>备注: 已 | 运行中     | <input type="checkbox"/> 到期保留磁盘<br><input checked="" type="checkbox"/> 到期删除磁盘 | 未开启   | 2025-09-10<br>09:42:28 | 2025-09-10<br>11:42:28 | 尚未结束  | 云主机  | 8核<br>16G | 200G<br>---                | 免费 3...<br>查看连接方式 更多 |
| 10条/页                                                          |         |                                                                               |       |                        |                        |       |      |           |                            | 前往 1 页               |

## 6.1.2连接方式查看

点击查看连接方式, 选择ssh连接, 即可看到地址、账户、端口和密码。

| 实例名                                                            | 状态 (默认) | 保留磁盘                                                                          | 自动续租 | 开始时间                   | 到期时间                   | 结束时间 | 机器类型 | CPU/内存    | 系统盘/数据盘     | 操作                   |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|------|-----------|-------------|----------------------|
| 19305396430_jyg1070_54f2948...<br>GeForce RTX 4090 *1<br>备注: 已 | 运行中     | <input type="checkbox"/> 到期保留磁盘<br><input checked="" type="checkbox"/> 到期删除磁盘 | 未开启  | 2025-09-10<br>09:42:28 | 2025-09-10<br>11:42:28 | 尚未结束 | 云主机  | 8核<br>16G | 200G<br>--- | 免费 3...<br>查看连接方式 更多 |




### 6.1.3数据集上传



使用 MobaXterm 进行文件传输，打开 MobaXterm 后，点击 **Session** 。

Session


MobaXterm 远程连接软件下载路径：**软件工具&源码程序\软件工具\MobaXterm\_Installer\_v22.1.zip**




使用 **SFTP** 进行文件传输，将租用云主机的 **地址**、**用户名** 和 **端口** 进行填写，如下图所示，然后点击 **OK**。



输入云主机的密码，进行登录。








打开文件夹，找到采集的数据，这里存放的路径为

C:\Users\Admin\.cache\huggingface\lerobot\Admin，将demo文件夹整个拖到云主机上。




传输完成后，可查看 root 目录下是否有一个demo文件夹。

A screenshot of the /root/ directory in MobaXterm. The directory listing shows various files and folders. The 'demo' folder is highlighted with a red box.

| Name                            | Size (KB) | Last modified    | Owner | Group | Access     | Size (Bytes) |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------|-------|------------|--------------|
| ..                              |           |                  |       |       |            | 0            |
| .cache                          |           | 2024-11-08 16:05 | root  | root  | drwx-----  | 4096         |
| .conda                          |           | 2023-12-07 14:36 | root  | root  | drwxr-xr-x | 4096         |
| .nv                             |           | 2024-11-08 16:33 | root  | root  | drwx-----  | 4096         |
| .ssh                            |           | 2023-12-06 18:11 | root  | root  | drwxr-xr-x | 4096         |
| demo                            |           | 2025-09-10 09:58 | root  | root  | drwxr-xr-x | 4096         |
| snap                            |           | 2023-12-06 14:17 | root  | root  | drwx-----  | 4096         |
| test                            |           | 2023-12-06 17:13 | root  | root  | drwxr-xr-x | 4096         |
| .bash_history                   | 5         | 2025-07-24 10:57 | root  | root  | -rw-----   | 5318         |
| .bashrc                         | 3         | 2025-07-24 10:57 | root  | root  | -rw-r--r-- | 3869         |
| .lessht                         | 1         | 2023-12-06 18:23 | root  | root  | -rw-----   | 20           |
| .profile                        | 1         | 2019-07-09 18:05 | root  | root  | -rw-r--r-- | 161          |
| .python_history                 | 1         | 2024-11-08 16:33 | root  | root  | -rw-----   | 85           |
| .viminfo                        | 11        | 2025-07-24 10:57 | root  | root  | -rw-----   | 12162        |
| .wget-hsts                      | 1         | 2024-11-08 16:02 | root  | root  | -rw-r--r-- | 183          |
| .Xauthority                     | 1         | 2025-07-24 10:56 | root  | root  | -rw-----   | 108          |
| cuda_12.4.0_550.54.14_linux.... | 4 349 954 | 2024-02-29 09:51 | root  | root  | -rw-r--r-- | 4454353277   |
| java.sh                         | 1         | 2023-12-06 17:19 | root  | root  | -rw-r--r-- | 833          |
| Miniconda3-py312_24.9.2-0-Li... | 144 860   | 2024-10-23 17:21 | root  | root  | -rw-r--r-- | 148337011    |

### 6.1.4lerobot工程包上传

将lerobot.zip文件拖到云主机上。




传输完成后，可查看 root 目录下是否有一个lerobot.zip文件。

### 6.1.5数据集训练

点击复制SSH登录命令。



win+R打开控制面板，输入cmd，打开终端。



将指令复制到终端中, 点击**Enter**, 输入**yes**后点击**Enter**。

```
C:\Users\Admin>ssh root@js2.blockelite.cn -p 17024
The authenticity of host '[js2.blockelite.cn]:17024 ([180.127.11.167]:17024)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WEeKFd90sfhAztcvbci9bH98kReJlKMNgvLkskxTnJA.
This host key is known by the following other names/addresses:
  C:\Users\Admin/.ssh/known_hosts:13: [js2.blockelite.cn]:16928
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes|
```

输入云主机密码。

```
root@js2.blockelite.cn's password:
```

下图所示则为登录成功。

```
(base) root@ubuntu22:~# |
```

使用 `apt` 工具下载 `screen`。

```
apt install -y screen
```

```
(base) root@ubuntu22:~# apt install -y screen
```

使用 `unzip` 工具解压 `lerobot.zip` 文件。

```
unzip lerobot.zip
```

```
(base) root@ubuntu22:~# unzip lerobot.zip |
```

使用 `Miniconda` 创建虚拟环境并安装 `ffmpeg`。

```
conda create -n lerobot python=3.10.18 ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

```
(base) root@ubuntu22:~# conda create -n lerobot python=3.10
```

出现下图所示的提示, 则说明创建成功。

```
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate lerobot
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate
```

激活虚拟环境。

```
conda activate lerobot
```

```
(base) root@ubuntu22:~# conda activate lerobot
(lerobot) root@ubuntu22:~# |
```

使用 `cd` 工具，跳转到 `lerobot` 目录下，安装 `lerobot` 的依赖包并且指定添加飞特舵机相关的驱动。

```
cd lerobot
pip install -e ".[feetech]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
(lerobot) root@ubuntu22:~/lerobot# pip install -e ".[feetech]"
```

输入指令，创建数据集存储路径。

```
mkdir -p /root/.cache/huggingface/lerobot/
```

```
(lerobot) root@ubuntu22:~/lerobot# mkdir -p /root/.cache/huggingface/lerobot/
```

将 `/root/demo` 移到 `/root/.cache/huggingface/lerobot` 下。

```
mv /root/demo/ /root/.cache/huggingface/lerobot/
```

```
(lerobot) root@ubuntu22:~/lerobot# mv /root/demo/ /root/.cache/huggingface/lerobot/
```

创建一个名为 `lerobot` 的 `session`，如需退出 `session`，`Ctrl+a+d` 即可退出 `session`（`screen` 是一个终端复用器，它允许你在一个终端窗口中创建多个虚拟终端会话）。

```
screen -S lerobot
```

```
(lerobot) root@ubuntu22:~/lerobot# screen -S lerobot
```

输入指令，即可进入 `session`。

```
screen -r lerobot
```

激活虚拟环境。

```
conda activate lerobot
```

```
(base) root@ubuntu22:~# conda activate lerobot  
(lerobot) root@ubuntu22:~#
```

使用 `cd` 指令进行跳转目录，输入指令，跳转到 `~/lerobot/src` 下。


```
(lerobot) root@ubuntu22:~/lerobot# cd ~/lerobot/src/
```

输入指令，进行训练。


```
python lerobot/scripts/train.py --dataset.repo_id=demo --policy.type=act --  
output_dir=outputs/train/act_so101_test --job_name=act_so101_test --  
policy.device=cuda --wandb.enable=false --policy.push_to_hub=false
```

```
(lerobot) root@ubuntu22:~/lerobot/src# python lerobot/scripts/train.py --dataset.repo_id=demo --policy.type=act --output_  
_dir=outputs/train/act_so101_test --job_name=act_so101_test --policy.device=cuda --wandb.enable=false --policy.push_to_  
hub=false
```

训练完，将在 `lerobot/outputs` 生成一个 `train` 的文件夹，具体路径  
为 `/root/lerobot/outputs/train`。




继续使用 **SFTP**，将训练好的文件传输到本机上的工程文件下，路径为：`lerobot\outputs`。



至此就完成训练步骤了，接下来就可以推理测试了。

## 6.2 本机训练

数据集默认保存到 Admin\ .cache\huggingface\lerobot 中。



win+X点击 终端管理员，以管理员权限打开命令行终端。



输入指令，激活虚拟环境并跳到lerobot工作目录下。

```
conda activate lerobot
cd .\Desktop\lerobot\
```

```
(base) PS C:\Users\Admin> conda activate lerobot
(lerobot) PS C:\Users\Admin> cd .\Desktop\lerobot\
```

#### Note

- 没有独显的电脑不推荐在本机上训练。
- 下面的步骤需要电脑独显方可操作。

输入指令，安装**cuda11.8**。

```
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

```
(lerobot) PS C:\Users\Admin\Desktop\lerobot> pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

模型训练的参数配置文件在 `src\lerobot\configs\train.py` 里，如下图所示，根据需求自行调整模型训练的配置。

```
37 dataset: DatasetConfig
38 env: envs.EnvConfig | None = None
39 policy: PreTrainedConfig | None = None
40 # Set `dir` to where you would like to save all of the run outputs. If you run another training session
41 # with the same value for `dir` its contents will be overwritten unless you set `resume` to true.
42 output_dir: Path | None = None
43 job_name: str | None = None
44 # Set `resume` to true to resume a previous run. In order for this to work, you will need to make sure
45 # `dir` is the directory of an existing run with at least one checkpoint in it.
46 # Note that when resuming a run, the default behavior is to use the configuration from the checkpoint,
47 # regardless of what's provided with the training command at the time of resumption.
48 resume: bool = False
49 # `seed` is used for training (eg: model initialization, dataset shuffling)
50 # AND for the evaluation environments.
51 seed: int | None = 1000
52 # Number of workers for the dataloader.
53 num_workers: int = 4
54 batch_size: int = 8
55 steps: int = 100_000
56 eval_freq: int = 20_000
57 log_freq: int = 200
58 save_checkpoint: bool = True
59 # Checkpoint is saved every `save_freq` training iterations and after the last training step.
60 save_freq: int = 20_000
61 use_policy_training_preset: bool = True
62 optimizer: OptimizerConfig | None = None
63 scheduler: LRSchedulerConfig | None = None
64 eval: EvalConfig = field(default_factory=EvalConfig)
65 wandb: WandBConfig = field(default_factory=WandBConfig)
66
```

参数说明：

- `dataset`: 数据集配置对象，定义训练使用的数据集
- `env`: 环境配置对象，用于定义机器人仿真或真实环境的参数（可选）
- `policy`: 预训练模型配置，定义策略网络的架构和参数（可选）
- `output_dir`: 训练输出目录路径，存储模型检查点、日志等文件。若使用相同路径再次训练会覆盖内容（除非启用 `resume`）
- `job_name`: 任务名称，用于标识当前训练任务（可选）
- `resume`: 是否从检查点恢复训练。设为 `True` 时需确保 `output_dir` 中存在至少一个检查点文件
- `seed`: 随机种子（默认 1000），用于控制模型初始化、数据集打乱和评估环境的随机性，确保实验可复现
- `num_workers`: 数据加载器的工作进程数（默认 4），影响数据加载速度




- `batch_size`: 批次大小（默认 8），每次迭代处理的样本数量
- `steps`: 总训练步数（默认 100,000）
- `eval_freq`: 评估频率（默认每 20,000 步），定期在验证集上评估模型性能
- `log_freq`: 日志记录频率（默认每 200 步），控制训练指标的记录间隔
- `save_checkpoint`: 是否保存训练检查点（默认 True）
- `save_freq`: 检查点保存频率（默认每 20,000 步），最后一步训练后也会保存
- `use_policy_training_preset`: 是否使用策略训练预配置（默认 True）
- `optimizer`: 优化器配置对象，定义学习率、权重衰减等参数（可选）
- `scheduler`: 学习率调度器配置，定义学习率衰减策略（可选）
- `eval`: 评估配置对象，包含评估相关的详细设置
- `wandb`: Weights & Biases 配置对象，用于实验跟踪和可视化

输入指令，进行训练。

```
python src/lerobot/scripts/train.py --dataset.repo_id=${HF_USER}/demo --
policy.type=act --output_dir=outputs/train/act_so101_test --
job_name=act_so101_test --policy.device=cuda --wandb.enable=false --
policy.push_to_hub=false
```

```
(lerobot) PS C:\Users\Admin\Desktop\lerobot> python src/lerobot/scripts/train.py --dataset.repo_id=Amdin/demo --policy.t
ype=act --output_dir=outputs/train/act_so101_test --job_name=act_so101_test --policy.device=cuda --wandb.enable=false -
-policy.push_to_hub=false
```

训练完，将在 `lerobot/outputs` 生成一个 `train` 的文件夹，具体路径为  
`C:/Users/Admin/Desktop/lerobot/outputs/train`。



## 7.模型测试

**SO-ARM101开源6轴机械臂推理**是通过数据驱动的方式，让机器人模仿人类行为。它将复杂的机器人控制问题视为一个监督学习任务，其推理过程依赖于训练好的模型，该模型能够将从环境（主要是视觉观察）和自然语言指令中提取的信息进行多模态融合，并直接映射为控制机器人的具体动作。本质上，这是一种基于“行为克隆”的模仿学习，旨在让机器人通过学习人类演示数据，获得从感知到行动的端到端推理能力，从而完成特定任务。

推理部署步骤：


1. 加载训练好的策略模型。
2. 初始化物理机器人及其传感器。
3. 建立传感器数据到策略输入的映射。
4. 建立策略输出到机器人控制指令的映射。
5. 在控制循环中执行策略推理和机器人控制。



6. 可选的实时可视化和监控。

## 7.1 实时推理测试

win+R打开控制面板，输入cmd，打开终端。



输入指令，进入虚拟环境并进入到工程目录下。

```
conda activate lerobot
cd Desktop\lerobot
```

```
C:\Users\Admin>conda activate lerobot
(lerobot) C:\Users\Admin>cd Desktop\lerobot
(lerobot) C:\Users\Admin\Desktop\lerobot>|
```

输入指令，进行推理。

### Note

outputs/train/act\_so101\_test/checkpoints/100000/pretrained\_model 这里的100000为你设置的 steps 参数（总训练步数）。

```
python -m lerobot.record --robot.type=so101_follower --robot.port=COM24 --
robot.id=my_awesome_follower_arm --robot.cameras="{ handeye: {type: opencv,
index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, front: {type: opencv,
index_or_path: 1, width: 640, height: 480, fps: 30}}" --display_data=true --
dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_so101 --dataset.single_task="Grab the
screwdriver" --
policy.path=outputs/train/act_so101_test/checkpoints/100000/pretrained_model
```

当出现下图提示，按下Enter继续。

```
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_follower_arm, or type 'c' and press ENTER
to run calibration: |
```

当出现下图标志，则说明机械臂开始推理。

按下→进入下一轮推理。

### 问题1：分布偏移与泛化能力差

根本原因：模型学习到的是训练数据中状态的静态分布，而非对物理世界的深层理解。它是在“记忆”而非真正“理解”任务。

问题描述：这是行为克隆最经典的问题。在推理的每一步，模型都会产生微小的动作误差。由于是开环执行（没有根据结果实时修正），下一步的输入状态已经是上一个错误动作导致的结果，这与训练数据中的理想状态越来越远。误差会一步步累积，最终导致机器人完全偏离正确轨迹，任务失败。

### 问题3：对演示风格的过度拟合

问题描述：模型可能不仅学习了完成任务所需的必要动作，还学习了演示者的个人习惯或特定风格（如一种奇怪的、低效的抓取姿势）。当环境变化时，这种僵化的风格可能不再有效。

根本原因：模型的目标是最大限度地模仿演示数据，而演示数据中可能包含非最优或与任务无关的行为模式。